



LED+<sup>TM</sup>  
MC

A simple addition to everyday light.<sup>TM</sup>



MOTION  
MOUVEMENT

## GETTING STARTED GUIDE / GUIDE DE DÉMARRAGE

See reverse side for steps / Voir les étapes au verso

- 1 Insert bulb into fixture  
Insérez l'ampoule dans le luminaire
- 2 Turn on power source to the bulb\*  
Allumer la source d'alimentation de l'ampoule\*
- 3 Bulb will turn on when motion is detected at night\*\*  
L'ampoule s'allume à la détection d'un mouvement la nuit\*\*

Visit / visitez : [gelighting.com/led-plus](http://gelighting.com/led-plus)

\* The bulb will turn on for 30 seconds to indicate bulb is powered on, then turn off until activated by motion at night.

L'ampoule s'allume pendant 30 secondes pour indiquer qu'elle est sous tension, puis elle s'éteint jusqu'à ce qu'elle soit activée par un mouvement la nuit.

\*\* For always-on mode, turn the wall switch off and on twice within 3 seconds. The bulb will flash to confirm that always-on mode is active. To re-activate motion-sensing mode, turn the wall switch off for more than 3 seconds and then turn on. The bulb will stay on for 5 minutes after the last motion is detected.

Pour le mode permanent, éteindre et rallumer l'interrupteur mural deux fois en trois secondes. L'ampoule clignote pour confirmer que le mode permanent est activé. Pour réactiver le mode de détection de mouvement, éteindre l'interrupteur mural pendant plus de trois secondes, puis le rallumer. L'ampoule demeure allumée pendant cinq minutes après la détection du dernier mouvement.

GE is a trademark of General Electric Company. Used under trademark license.

GE est une marque de commerce de General Electric Company. Utilisé sous licence de marque de commerce.

PK-00107806-2